



RICHTLIJNEN KERAMISCHE VLOEREN PROPER ZETTEN NA PLAATSING

Uw mooie vloer is net geplaatst en u krijgt hem niet proper?

Volg ons advies stap voor stap en wij garanderen u een mooi resultaat!

Stap 1:

- Gebruik een sterke , professionele intensief reiniger van **Berdy** of **Lithofin** (Intens Clean).
- Neem een emmer met Lauw tot warm water en voeg dit product er aan toe, zoals beschreven op de fles.
- **Schuur goed in** en laat **10 minuutjes intrekken** (stel gerust de timer in want dit is een belangrijke stap) . Belangrijk is wel dat het **nergens mag opdrogen**, nat houden met de borstel dus (ook goed opletten dat de vloerwarming niet te hoog staat)
- **Na 10 minuutjes** is het belangrijk om terug even in te **schuren**. U zal zien dat er meer schuimontwikkeling tot stand komt.
- **Direct na het inschuren overvloedig spoelen** of opnemen met zuiver water. Altijd naspoelen met **zuiver water!!!**. Dit is de ENIGE manier om er zeker van te zijn dat er geen rest-residu op de tegels achter blijft

Deze stap dient te gebeuren om de bovenste vetlagen te verwijderen. Deze dient eerst te worden verwijderd om aan de cementsluier te kunnen.

Stap 2:

- Doe **dezelfde stappen als stap 1** maar dan **met Cementsluier-verwijderaar (P803)**

Deze stap dient te gebeuren om de cementgebonden sluiert te verwijderen die onvermijdelijk op de tegel komt tijdens het invoegen.

Stap 3:

- Doe **stap 1 nogmaals** over

Deze stap dient te gebeuren om de eerste vetlagen van de tegel af te krijgen. Deze kunnen al op de tegel zitten vanuit de fabriek en zolang de cementsluier niet is verwijderd, kun je deze laag niet bereiken.



**“VOOR EEN DAGELIJKSE OF WEKELIJKSE
DWEILBEURT RADEN WIJ U CERASOL VAN
BERDY AAN”**

HEEL BELANGRIJK:

- Dit zijn **zeer agressieve producten**. Wees dus zeer alert naar andere materialen zoals **Houtsoorten, metalen, natuursteen** ... die in contact zouden kunnen komen met dit product.

Bescherm deze materialen (afplakken, ...) tijdens dit proces of nog beter, zorg dat ze **NIET** in contact komen met deze reinigingsproducten om **vlekvorming te vermijden !!!**

- Wij raden ook aan om **minimum 3 weken te wachten na het invoegen** om deze producten te gebruiken. Tot zolang best gewoon Lauw water gebruiken. Een voeg heeft nl **3 tot 4 weken** nodig om volledig **uit te harden**. Indien men dit vroeger zou doen, kan er schade optreden aan de voegen
- **Vet is DE GROOTSTE VIJAND** van **Keramische tegels**. **Vermijd** dus alles wat **vethoudend** of **lijnzaadolie** bevat om uw vloer te **onderhouden** en te poetsen
- Doe **geen grote** oppervlaktes in 1 keer maar werk wel de ruimtes af

TIP:

- Hoe herken je een propere vloer? Neem een **vod** of **keukensponsje** en maak die **goed nat**. Wrijf die over 1 tegel en die tegel zou in-nat moeten zijn... zie je **wat parelend water of vlekken** in de tegel? **Herhaal** dan gewoon even **stap 1**.