



RICHTLIJNEN NATUURSTEEN VLOEREN PROPER ZETEN NA PLAATSING.

*Uw mooie vloer is net geplaatst en u krijgt hem niet proper?
Volg ons advies stap voor stap en wij garanderen u een mooi
resultaat!*

Stap 1:

- Gebruik een sterke professionele intensief reiniger van **berdy (Piraat) of lithofin vuiloplosser mn**
- Neem een emmer **Lauw** water en voeg dit product er aan toe zoals beschreven staat op de fles.
- **Schuur goed in** en laat **10 min inwerken** (stel gerust de timer in want dit is een belangrijke stap). Belangrijk is wel dat het **nergens** mag **opdrogen**, nat houden met de borstel dus (ook goed opletten dat de vloerverwarming niet te hoog staat).
- **Na 10 min** is het belangrijk om terug even in te **schuren**. U zal zien dat er meer schuimontwikkeling tot stand komt.
- **Direct na het inschuren overvloedig spoelen met zuiver water!!!** en uw natuursteen droog dweilen

Aan de hand van deze stap halen we alle verontreiniging van de natuursteen. U zal zien dat de vloer er matter uit ziet, deze dient opnieuw gevoed te worden.

Stap 2:

In deze stap wordt de natuursteen opnieuw gevoed en beschermd.

- De vloer moet schoon, **droog** en de temperatuur moet tussen 10°C en 25°C liggen.
- Het product mag **niet aangelengd** worden met water.
- Eerst het product **overgieten** in een **emmer** en niet rechtstreeks op de grond gieten.
- Gebruik een **doek** om het product **met de hand** gelijkmatig te verspreiden op deelvlakken van steeds 10m²
- Verdeel eventuele productresten, druppels of plasjes om te zorgen voor een gelijkmatige opname.
- Laat **10 tot 15 minuten inwerken**, als het product te snel opdroogt breng je meer aan.
- Verwijder daarna alle productresten met een absorberende doek
- Laat verder **opdrogen** en **bescherm tegen vocht gedurende 24 uur**
- **Na 45 min** is de vloer **beloopbaar**



*“ VOOR EEN **DAGELIJKSE OF WEKELIJKSE DWEILBEURT RADEN WIJ U MN WASH & CLEAN VAN LITHOFIN AAN**”*